

Configuración de diademas DECT VT 9400 y VT 9000 con Teléfonos IP Grandstream y Descolgador VT EHS10



Navegar a la dirección IP del Teléfono IP Grandstream.

2

Ingresar datos de acceso y clic en login

Username	admin		
Password	•••••	Login	
Language	English 🗸		

Archivos de Soporte – Inttelec Networks SA de CV 2023 Por: Ivan Montes

4

3 clic en "Settings → Preferences → Audio Control" y modificar los parámetros enmarcados en rojo como los muestra la imagen.

Grandstream GRP2612W		Search Admin Logout Reboot English 💙
	THE WORLD	STATUS ACCOUNTS SETTINGS NETWORK MAINTENANCE DIRECTORY
		1. Version 1.0.5.93
Settings General Settings	Audio Control	
BroadSoft 4	Headset	
Call Features	HEADSET Key Mode	○ Default Mode Toggle Headset/Speaker
Multicast Paging	Headset Type	O Normal Plantronics EHS 5.
Outbound Notification 🕀		
Preferences 2	EHS Headset Ringtone	O Normal Plantronics EHS
Audio Control	Always Ring Speaker	○ No ● Yes, both ○ Yes, speaker only 7.
Date and Time	Headset Noise Shield 2.0	Medium 🗸
Office Hour	Headset TX Gain (dB)	
Language	3.	
LCD Display	Headset RX Gain (dB)	0 decibel 🗸
LED Control	Handset	
Ringtone	Handber	.8.
Programmable Keys -	Handset Noise Shield 2.0	High 🗸
Web Service	Handset TX Gain (dB)	0 decibel 🗸
XML Applications		······································
Voice Monitoring		Save Save and Apply Reset

Conexión Física. Conectar los cables 2 (RJ09) y 3 (RJ45) del adaptador EHS en los puertos 1 (AUX) y 2 (TEL) de la base VT







6



En el teléfono abrir tono de marcación al Headset y mover el selector desde la A a la G hasta escuchar el tono mas claro posible.

