


INSPIRE 16 INSPIRE 16PRO

INALÁMBRICO PROFESIONAL
AURICULARES

Guía Del Usuario



1. Respuesta de llamada/Fin & Jugar/pausar
2. Encendido/apagado y Pares Bluetooth y silencio
3. Volumen-
4. Volumen+
5. Puerto de carga USB-C
6. Indicador LED
7. Adaptador Bluetooth
8. Botón adaptador Bluetooth
9. Cable USB

Función y Botón Instrucciones de desgaste

Botón/Puerto/LED	Función
1	Respuesta de llamada/ Fin & Reproducir/ Pausar música Presione el botón para responder/colgar el teléfono. Haga doble clic en el botón para rechazar la llamada. Mantenga presionado el botón durante 1 segundo para activar la voz Asistente en el teléfono sin llamar. Presione el botón para reproducir/pausar la música.
2	Encendido/apagado y Silencio y silencio Pares Bluetooth Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para encender/apagar la energía. Mantenga presionado el botón durante 4 segundos para Emparejar Bluetooth equipo. Al hablar, presione el botón para silenciar el micrófono/cancelar el silencio.
3	Volumen - Al hablar o reproducir música, presione este botón Para bajar el volumen.
4	Volumen + Al hablar o reproducir música, presione este botón Para aumentar el volumen.
5	Puerto de carga USB-C Puerto USB-C, el cable USB en el puerto.
6	Indicador LED Pantalla de encendido/apagado, silencio encendido/apagado, Estado de emparejamiento Bluetooth Además de conexión, batería y estado de carga.
7	Adaptador Bluetooth Connect INSPIRE 16 or INSPIRE 16PRO to PC via Bluetooth connection.
8	Botón adaptador Bluetooth Mantenga presionado el botón durante 10 segundos para restablecer la Conexión Si el adaptador se compra por separado.
9	Cable USB Conecte el puerto USB del auricular a la PC.

Instrucciones de desgaste

INSPIRE16 or INSPIRE 16PRO can be worn on the left or right. And you can adjust it to the comfortable fit. Please make sure to position the microphone 1 or 2 Fingers away from your mouth.

Brazo flexible



Cabeza ajustable



Rotación flexible



Almohadilla de oreja Reemplazable



Instrucciones de instalación

1. Enciende/apaga los auriculares

Mantenga presionado el botón de encendido/apagado (# 2) durante 3 segundos para encender o apagar los Auriculares.

Escuchará "encendido" y la energía de la batería, que se Encenderá durante 3 segundos cuando se encienda el Indicador LED (# 6).

Escuchará el "apagado" y la batería, y el LED (# 6) se Encenderá durante 3 segundos cuando se apague.

Si no hay conexión Bluetooth en 5 minutos, los auriculares Se apagarán automáticamente.

2. Encienda la alimentación y cargue los auriculares

Inserte el cable USB (# 9) en el puerto de carga USB-C del Auricular (# 5) y conecte el otro extremo del cable USB (# 9) a Cualquier puerto USB o adaptador de corriente USB (excluido) En la PC para cargar la batería.

Cuando el auricular está cargado, el indicador LED (# 6) Muestra los siguientes colores bajo diferentes cargas de Batería.

Indicador LED	Estado de la batería
Azul puro	Alta batería
Azul puro y rojo	Medio de la batería
Rojo puro	La batería no es suficiente


La luz LED (# 6) parpadea en rojo cuando la batería está baja. La batería tarda aproximadamente 3 horas en cargarse, y el Indicador LED (# 6) se apaga automáticamente cuando el Auricular está lleno.

3. Conéctese a un dispositivo móvil habilitado para Bluetooth

Mantenga presionado el botón de encendido/apagado (# 2) durante 4 Segundos, encienda el auricular y comience a emparejarse con el Teléfono.


Oyes "emparejamiento", el indicador LED (# 6) parpadea azul y rojo. Habilite Bluetooth en su teléfono y busque dispositivos Bluetooth. Seleccione "INSPIRE 16 o INSPIRE 16PRO" como dispositivo Bluetooth. Después de que la coincidencia sea exitosa, escuchará "Su teléfono está conectado".

Los auriculares se conectarán a los auriculares que se conectaron Con Éxito la última vez el dispositivo Bluetooth es automático.




4. Conexión Para la PC Use un adaptador Bluetooth

Abra el auricular e inserte el adaptador Bluetooth (# 7) en el puerto USB de su computadora. Adaptador Bluetooth (# 7) y auriculares emparejados previamente. Cuando el emparejamiento es exitoso, escuchas "conectado". Asegúrese de que "ADDA BT210" esté configurado como el dispositivo de grabación y reproducción predeterminado en la configuración de sonido para PC y Softphone.




5. Conéctese a la PC y al teléfono mobi al mismo tiempo

Primero encienda los auriculares y haga coincidir el teléfono. Después de que la coincidencia sea exitosa, escuchará "Su teléfono Está conectado". Luego, inserte el adaptador Bluetooth (# 7) en el puerto USB de su Computadora. Adaptador Bluetooth (# 7) y auriculares emparejados previamente. Cuando el emparejamiento es exitoso, escuchas "conectado". Los auriculares ahora están emparejados con PC y teléfono móvil Al Mismo tiempo.



6. Use un cable USB para conectarse a la PC

Asegúrese de encender los auriculares e insertar los auriculares Use el cable USB (# 9) para conectarse al puerto USB en su PC. Seleccione "INSPIRE 16 o INSPIRE 16PRO" como la grabación predeterminada y la configuración de sonido en el dispositivo de reproducción, así como softphone. Tenga en cuenta que sus auriculares están cargados en este momento.



ADDASOUND

Instrucciones de uso

1. Responda/termine o rechace la llamada

Presione el botón Responder/Colgar (# 1) para responder/colgar el Teléfono.

Haga doble clic en el botón (# 1) para rechazar la llamada.

Haga doble clic en el botón (# 1) para volver a marcar el último Número llamar.

*** Respuesta/terminación de llamada también se aplica a Skype for Business y Equipo de Microsoft.

2. Manejar múltiples llamadas

Haga doble clic en el botón Respuesta/Finalización de la llamada (# 1) para rechazar la llamada entrante y continuar con la llamada actual.

Presione el botón (# 1) para responder la llamada y mantener la llamada actual.

Haga doble clic en el botón (# 1) para cambiar entre la llamada Activa y la llamada de retención.

3. Silencio/silencio del micrófono

Al hablar, presione el botón de encendido/apagado (# 2) para Silenciar el micrófono.

Oyes "Silencio encendido" y el indicador LED (# 6) muestra un Color rojo estable.

Al hablar, presione el botón de encendido/apagado (# 2) para Cancelar el silencio del micrófono.

Oyes "Silencio apagado" y el indicador LED (# 6) muestra un azul Estable.

4. Ajuste el volumen

Presione el botón Volumen + (# 4) para aumentar el volumen.

Presione el botón Volumen-(# 3) para bajar el volumen.

5. Reproducir/pausar música

Al escuchar música, presione el botón Responder/Finalizar (# 1) Para pausar la música.

Presione el botón Respuesta/Finalización de llamadas (# 1) para Reproducir música.

6. Activar el asistente de voz en el teléfono

Cuando no hable, mantenga presionado el botón durante 1 Segundo para activar el asistente de voz en su teléfono.

7. Activar mensajes de voz

Cuando el auricular está encendido, el mensaje de voz se activa Automáticamente.

Solución de problemas

Los auriculares Bluetooth no se pueden emparejar Con la PC.

-Asegúrese de seleccionar "ADDA BT210" como el dispositivo de Grabación y reproducción predeterminado en la configuración de Sonido para PC y Softphone.

-Reinsertar el adaptador Bluetooth.

Los auriculares no funcionan cuando están conectados PC con cable USB.

-Confirme que el auricular esté encendido antes de encenderlo Conectado a la PC.

-También seleccione "INSPIRE 16" o "INSPIRE 16PRO" como la Configuración predeterminada equipo de grabación y reproducción En configuraciones de sonido Su computadora y Su teléfono de Software.

Los auriculares se han emparejado con éxito, Sin embargo voz intermitente.

-Tenga en cuenta que algunos factores, como los obstáculos, la Intensidad de la señal y la congestión inalámbrica, pueden Afectar la transmisión de la señal de sonido.

Use precauciones

Asegúrese de guardar los auriculares cuando los auriculares Estén apagados.

Los auriculares no son impermeables. No lo pongas en un Lugar húmedo medio ambiente.

Las temperaturas extremas pueden afectar la duración de la Batería rendimiento.

Anexo

Auriculares Bluetooth x1



Adaptador Bluetooth X1



Manual de usuario X1



Línea de carga USB-C x1



Paquete de auriculares X1



Tarjeta de garantía X1



Garantía limitada

ADDASOUND ofrece una garantía limitada de dos años. Visite nuestro sitio web para obtener más detalles sobre la garantía: www.addasound.com.

Información de cumplimiento rojo

- Información de RF:
Bluetooth: 2402-2480 MHz
Potencia máxima: 0.34dBm
Batería: 270mAh, 3.7V, 4.2V
- Nota: Si el reemplazo del tipo de batería no es correcto, existe El riesgo de explosión. De acuerdo con las instrucciones para Tratar con la batería usada.
- Descripción del cargador: Este producto no viene con Cargador estándar Los usuarios recomendados pueden usar Especificaciones del cargador (cargador 5V 1A) la temperatura Máxima de funcionamiento del producto, por favor refiérase a Para: temperatura de funcionamiento ideal: 0 ° C a 45 ° C.
- Los productos se pueden usar en toda la UE.

Información de cumplimiento de la FCC

- INSPIRE16** FCC ID: 2AHSPINSPIRE16
INSPIRE16PRO FCC ID: 2AHSPINSPIRE16PRO
BT210 FCC ID: 2AHSPBT210
BT220 FCC ID: 2AHSPBT210
- El dispositivo cumple con los límites de radiación de radiofrecuencia De la FCC comience a un entorno incontrolado.
- El dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La Operación es sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este Dispositivo no deberá: causa interferencia dañina, y (2) El dispositivo Debe aceptar cualquier cosa interferencia recibida, incluido el potencial operación no deseada.
- Nota: El fabricante no es responsable de ninguna radio o televisión Interferencia causada por cambios no autorizados en esto Equipo. Este cambio puede invalidar los permisos del usuario Equipo operativo.
- Nota: El dispositivo ha sido probado para cumplir con los requisitos Restricciones de dispositivos digitales de Clase B, según la Parte 15 Reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones. Estas Restricciones están diseñadas para proporcionar una razonabilidad Protección contra interferencias dañinas en edificios residenciales Instalar Este dispositivo puede producir usos y puede transmitir radio Energía de frecuencia, si la instalación y el uso no coinciden Puede causar interferencia dañina a la radio comunicación. Sin Embargo, no se puede garantizar la interferencia no ocurre en una Instalación específica. Si esto El dispositivo puede causar interferencia Dañina en la radio o la televisión recepción se puede determinar Apagando y encendiendo el dispositivo, el usuario aliente los intentos De corregir la interferencia a través de uno o más Las siguientes medidas:
 - Redirigir o reubicar la antena receptora.
 - Aumenta la distancia entre el dispositivo y el receptor.
 - Conecte el dispositivo a algo diferente receptor conectado.
 - Consultar a distribuidores o técnicos experimentados de radio/televisión ayuda ah.
 - El dispositivo y su antena no deben estar en el mismo lugar, o Trabaja con cualquier otra antena o transmisor.
- El dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación Establecidos por la FCC entorno incontrolado. Este transmisor no Puede trabaja en el mismo lugar o en conjunto con cualquier otra Antena o lanzador.



DINAMARCA ADDASOUND/S
Reserve todos los derechos.
ADDASOUND® es una marca registrada de la compañía danesa ADDASOUND.
Bluetooth es Bluetooth SIG, Inc. Marca registrada.
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Diseño y fabricación daneses
Hecho en China